

Guía del usuario del Control Remoto.




Navegación y control remoto




Para empezar


- 1 Quite la cubierta de la batería.



- 2 Inserte 2 baterías AA. Coloque de manera que las marcas + y - correspondan.



- 3 Vuelva a colocar la cubierta de la batería.



Guía del usuario del Control Remoto.



Sincroniza tu control remoto

1. Encienda un dispositivo y, si corresponde, inserte un video medios (por ejemplo, casete o disco).

NOTA: Lea los pasos 2 a 4 completamente antes de continuar. Resalte o escriba los códigos y el dispositivo que desea programar antes de pasar al paso 2.

2. En el control remoto, presione una tecla de dispositivo una vez (por ejemplo, AUD, VCR, TV o CBL). presione y mantenga SETUP hasta que la tecla del modo seleccionado parpadee dos veces, luego suelte SETUP.

3. Utilice los códigos del fabricante para localizar el tipo de dispositivo y marca y luego ingrese los primeros cuatro dígitos código para su dispositivo. Si se realiza correctamente, el La tecla del modo seleccionado parpadeará dos veces.

NOTA: Si la tecla de modo seleccionado emite un parpadeo prolongado, El código es invalido. Repita los pasos 2 a 3 e intente ingresando el mismo código nuevamente.

4. Apunte el control remoto al dispositivo y presione POWER una vez. El dispositivo debería apagarse. Si no lo hace, repita los pasos 2-3, probando cada código para su marca hasta que encuentre una que funcione. Si se todavía no funciona, intente buscar el código.

NOTA: Si el dispositivo no tiene una tecla de ENCENDIDO, presione la tecla (Reproducir).

5. Repita los pasos 1 a 4 para cada dispositivo que desea que el control remoto controle.



Guía del usuario del Control Remoto.

Códigos / Marcas de TV "TV Set-up Codes"

A	AOC	0030,0019	Emerson	0154, 0236, 0463, 0180,	Matsushita	0250				
	Admiral	0093,0463		0282, 0178, 0019, 0179,	Megatron	0178, 0145				
	Aiko	0092		0039, 0623, 0624	Memorex	0154, 0250, 0463, 0150,				
	Aiwa	0701		0030		0178, 0179, 0056, 0016				
	Akai	0030		0154	Midland	0047, 0017, 0051,				
	Alaron	0179		0179, 0683		0039, 0135				
	America Action	0180		0180, 0179, 0171	Minutiz	0021				
	Ampro	0751		0180	Mitsubishi	0093, 0150, 0178, 0019				
	Anam	0180		0047, 0051, 0451, 0093,	Motorola	0093				
	Audiovox	0451, 0180, 0092, 0623		0282, 0178, 0021, 0135,	Multitech	0180				
B	Baysonic	0180		1147, 1347	N	NAD	0156, 0178, 0166			
	Belcor	0019		Gibraltar	0017, 0030, 0019		NEC	0030, 0019, 0056		
	Bell & Howell	0154, 0016		GoldStar	0030, 0178, 0019, 0056		NTC	0092		
	Bradford	0180		Gradiente	0053, 0056		Nikko	0030, 0178, 0092		
	Brockwood	0019		Grunpy	0180, 0179	O	Onwa	0180		
C	Broksonic	0236, 0463	H	Hallmark	0178		Optimus	0154, 0250, 0166		
	CXC	0180		Harley Davidson	0179		Optonica	0093, 0165		
	Candle	0030, 0056		Harman/Kardon	0054		Orion	0236, 0463, 0179		
	Carnivale	0030		Harvard	0180	P	Panasonic	0051, 0250		
	Carver	0054		Hitachi	0145, 0056, 0016		Penney	0047, 0156, 0051, 0135,		
	Celebrity	0000	I	Infinity	0054			1347, 0060, 0030,0178,		
	Cineral	0451, 0092		Inteq	0017			0021, 0019, 0056, 0039		
	Citizen	0060, 0030, 0056,		J	JBL	0054		Philco	0054, 0463, 0030,	
		0039, 0092			JCB	0000			0145, 0019	
	Concerto	0056			JVC	0053		Philips	0054	
D	Contec	0180	K		KEC	0180		Pilot	0030, 0019, 0039	
	Craig	0180			KTV	0180, 0030, 0039		Pioneer	0166, 0679	
	Crosley	0054		Kenwood	0030, 0019		Portland	0019, 0039, 0092		
	Crown	0180, 0039		Konka	0628, 0632, 0638,		Princeton	0717		
	Curtis Mathes	0047, 0054, 0154, 0051,			0703, 0707		Prism	0051		
		0451, 0093, 0060, 0030,	L	LG	0056		Proscan	0047		
		0145, 0056, 0016, 0039,		LXI	0047, 0054, 0154,		Proton	0178, 0466		
		0166, 0466, 1147, 1347			0156, 0178		Pulsar	0017, 0019		
	E	Daewoo		0451, 0019, 0039,0092,		Logik	0016	Q	Quasar	0051, 0250, 0165
				0623, 0624		Luxman	0056	R	RCA	0047, 0051, 0093, 0019,
Daytron		0019	M	MGA	0150, 0030, 0178, 0019			0090, 0135, 0679, 1047,		
Denon		0145		MTC	0060, 0030, 0019, 0056			1147, 1347		
Dumont		0017, 0019		Magnavox	0054, 0030, 0179		RadioShack	0180, 0030, 0178, 0019,		
Dwin	0720, 0774	Majestic		0016			0056, 0039, 0047,			
Electroband	0000	Marantz		0054, 0030			0154, 0165			

Guía del usuario del Control Remoto.

Códigos / Marcas de TV “TV Set-up Codes”

S	Realistic	0030, 0178, 0019, 0056, 0039, 0154, 0165, 0180	Totevision	0039
	Runco	0017, 0030, 0603	V Vector Research	0030
	SSS	0180, 0019	Victor	0053
	Sampo	0030, 0039	Vidikron	0054
	Samsung	0060, 0030, 0178, 0019, 0056	Vidtech	0178, 0019
	Samsux	0039	W Wards	0054, 0165, 0030, 0178, 0021, 0019, 0179, 0056, 0016
	Sansei	0451	WhiteWestinghouse	0463, 0623, 0624
	Sansui	0463	Y Yamaha	0030, 0019
	Sanyo	0154	Z Zenith	0017, 0463, 0016, 0092, 0624
	Scimitsu	0019		
	Scotch	0178		
	Scott	0236, 0180, 0178, 0019, 0179		
	Sears	0047, 0054, 0154, 0156, 0178, 0179, 0056, 0171		
	Semivox	0180		
	Semp	0156		
	Sharp	0093, 0165, 0039, 0688		
	Shogun	0019		
	Signature	0016		
	Sony	0000		
	Soundesign	0180, 0178, 0179		
T	Squareview	0171		
	Starlite	0180		
	Supreme	0000		
	Sylvania	0054, 0030		
	Symphonic	0180, 0171		
	TMK	0178, 0056		
	TNCi	0017		
	Tandy	0093		
	Technics	0051, 0250		
	Technol Ace	0179		
	Techwood	0051, 0056		
	Teknika	0054, 0180, 0150, 0060, 0019, 0179, 0056, 0016, 0039, 0092		
	Telefunken	0056		
	Toshiba	0154, 0156, 0060, 1256		

